

Бензиновая виброплита Atlas Copco LF60LA для грунта и асфальта

Виброплита Atlas Copco LF60 с двигателем Honda GX100, работающим на бензине, мощностью 3 л.с., с системой орошения и габаритами рабочей плиты 320x505 мм для уплотнения различных поверхностей под строительство или прокладку тротуара, плитки и других дорожных покрытий. Виброплита Atlas Copco имеет только поступательное направление движения со скоростью 25 метров в минуту, но из-за компактных размеров идеально подходит для работы в стесненных условиях, вблизи колонн, столбов, стен, в узких рвах и так далее. Складная рукоятка позволяет транспортировать в небольших автомобилях и хранить в небольших помещениях. Также на рукоятке установлена система гашения вибраций. Прочная рама с изгибом под крюк подъемного крана. Система орошения состоит из бака для воды объемом 5 литров, расположенным над рабочей плитой, вода поступает в зону орошения самотеком.



Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	63
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	350x505
Центробежная сила, кН:	10
Амплитуда, мм:	0,9
Частота, Гц:	95
Скорость движения, м/мин:	25
Модель двигателя:	Honda GX100
Тип стартера:	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	2,2 / 3,0
Расход топлива, л/ч:	0,7
Объем топливного бака, л:	1,2
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с ² :	7,9
Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с ² :	1,9

Преимущества

Новая версия плиты с 5л баком для воды. Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен. Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

Каталоги виброплиты Atlas Copco LF60

Инструкция по эксплуатации для Atlas Copco □ LF 60

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco □ LF60

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____